# Strom , Spannung , Widerstand SS2020

Fakultät : Fahrzeugtechnik

Nachname	Vorname	lmm.nummer

Aufgabe 3.1	
Aufgabe 3.2	Bestimmung des Ohmschen Widerstandes aus der U-I Kennlinie
Aulyabe 3.2	Widerstände parallel geschaltet
Aufgabe 3.3	
Aufgabe 4.4	Widerstände in Reihe geschaltet
Aulyabe 4.4	Nicht linearer Widerstand

#### Aufgabe 3.1

#### Bestimmung des Ohmschen Widerstandes aus der U-I Kennlinie :


#### Eintragen der abgelesenen Messwerten :

Uq in V	U1 in V	I in mA
0	0	0
2	1,9 88	0,42
4	4,03	0,86
6	6,01	1,28
8	7,88	1,68
10	9,94	2,12
12	11,97	2,56
14	13,99	2,99
16	15,95	3,41
18	17,95	3,83
20	20,05	4,28

#### Erklärung der Ergebnisse


- Es befindet sich ein Zusammenhang zwischen Spannung und Stromstärke und zwar Linear.
- Bei Uq=0 fließt ja kein Strom und ist damit auch U1 und I = 0.
- Da der Widerstand in Reihe geschaltet ist, kann der Strom nie unendlich werden.
- Die Schaltung ist kurzgeschlossen da R1 in Reihe geschaltet ist.
- Hier ist Uq=U1.

#### **U-I-Kennlinie:**



- Berechnung des Widerstands R1 aus der Steigung der U-I-Kennlinie und Erklärung der Herleitung mit Rechnungen und Ergebnis.
  - Durch das ohmische Gesetz gilt dass U =R\*I und folgt dass R = U / I.
  - Damit wir R1 berechnen können, können wir werten aus dem Tapelle nehmen und damit ist R1 = 20,05V / 4,28mA => R1 = 4,7 K Ohm.
  - Man kann auch R1 vom Diagramm herausfinden indem man Punkte vom Koordinaten nimmt.


#### Leitungsplan:



## Aufgabe 3.2

## Widerstände parallel geschaltet :

Zeichnung aller Spannungen und Ströme in das Schaltbild (Uq, Iges, I1, I2)



## Eintragen der abgelesenen Messwerten :

Uq in V	lges in mA	I1 in mA	I2 in mA	l1 + l2 in mA	R2 in Ω
4	1,27	0,87	0,41	1,28	9756
8	2,5	1,7	0,8	2,5	10000
12	3,75	2,55	1,21	3,76	9917
16	4,98	3,39	1,61	5	9937
20	6,23	4,25	2,02	6,27	9900

#### Überprüfung der Kirchhoffschen Knotenregel (Iges = I1 + I2) :

#### Bestimmung der Widerstände mit Hilfe von Stromteilerregel:


· R2 Berechnung.

```
Es gilt R2 = U2 / I2
da Uq = U2 ist damit R2 = Uq / I2
für Uq = 4V ist R2 = 4V / 0,41mA = 9,756 K Ohm
Uq = 8V , R2 = 10 K Ohm
Uq = 12V , R2 = 9,917 K Ohm
Uq = 16V , R2 = 9,937 K Ohm
Uq = 20V , R2 = 9,9 K Ohm
```

#### Erklärung:

 Bei einer parallelschaltung wird die Widerstände parallelgeschaltet und das führt, dass die Ströme, die durch diese Widerstände fließen, wegen der Knoten unterschiedlich sind, gleichzeitig sind die Spannungen dieser Widerstände gleich wie die ursprüngliche Spannung und ist damit Uq = U1 = U2


#### Leitungsplan:



## Augabe 3.3

## Widerstände in Reihe geschalte:

Zeichnen Sie die Masche M, den Strom I und die Spannungen U1, U3 im Schaltbild.



## Eintragen der abgelesenen Messwerten :

Uq in V	Uges in V	U1 in V	U3 in V	U1 + U3 in V	R3 in Ohm
4	4,06	0,18 4	3,87	4,05 4	98853,26
8	7,98	0,36 2	7,61	7,97 2	98803,86
12	12,02	0,54 5	11,46	12	98829,36
16	15,98	0,72 5	15,23	15,95 5	98732,41
20	20,08	0,91 2	19,14	20,05	98638,16

#### Überprüfen Sie die Kirchhoffsche Maschenregel (Uges = U1 + U3) :

```
    Uges = U1,1 + U3,1 = 4,054V
    = U1,2 + U3,2 = 7,972V
    = U1,3 + U3,3 = 12V
    = U1,4 + U3,4 = 15,955V
    = U1,5 + U3,5 = 20,05V
```

#### Bestimmung der Widerstände mit Hilfe der Spannungsteilerregel :

• Es gilt :

```
U1/U3 = R1*I/R3*I Da Strom gleich hebt sich I auf. folgt :
R3 = R1*(U3/U1).
R3,1 = 4,7KOhm * (3,87V / 0,184V) = 98853,26 Ohm
R3,2 = 4,7 KOhm * (7,61V / 0,362V) = 98803,86 Ohm
R3,3 = 4,7KOhm * (11,46V / 0,545V) = 98829,36 Ohm
R3,4 = 4,7KOhm * (15,23V / 0,725V) = 98732,41 Ohm
R3,5 = 4,7KOhm * (19,14V / 0,912V) = 98638,16 Ohm
```


#### Berechnung des Mittelwerts von R3:

 R3 Mittelwert = Summe alle Widerstände / Anzahl der Widerstände R3 Mittelwert = 493857,05 / 5 Mittelwert = 98771,41 Ohm

#### Erklärung:

 Bei der Reihenschaltung ist es umgekehrt d.h. hier sind die Spannungen der Widerstände unterschiedlich und fließt der gleiche Strom durch. Daraus schließen wir, dass Iges = I1 = I3 & Uges = U1 + U3


#### Leitungsplan:



## Aufgabe 3.4

#### **Nicht linearer Widerstand:**

## Schaltplan der Glühlampe :



## Messungsergebnis vom Kaltwiderstand der Lampe :

RLAMPE = 47,4 Ohm

#### Eintragen der abgelesenen Messwerten:

U in	l in	P in	R in
V	mA	W	Ω
2	12,19	0,0 25	168,24
4	17,55	0,0 68	220,77
6	22,68	0,1 36	264,39
8	26,56	0,2 09	296,27
10	30,61	0,3 05	325,51
12	33,82	0,3 99	348,84
14	37,42	0,5 23	373,5
16	40,2	0,6 35	392,9
18	43,1	0,7 67	412,9
20	46,1	0,9 17	431,5
22	48,7	1, 0 64	448,63
24	51,2	1,2 19	465,01

## Interpretation der Messergebnisse und Rechnungsweg von Leistung und Widerstände :

- Die Lampe ist ein Widerstand und ist abhängig von Temperatur
- Leistung wird berechnet durch das Produkt von Strom und Spanung also folgt => P = U \* I und daraus ergeben sich folgende Ergibnisse : P1,1 = 0,025W

P1,2 = 0,068W

P1,3 = 0,136W

P1,4 = 0,209W

P1.5 = 0.305W

P1.6 = 0.399W

P1.7 = 0.523W

P1.8 = 0.635W

P1,9 = 0,767W

P1,10 = 0,917W

P1,11 = 1,064W

P1.12 = 1.219W

- Die Lampe wird anfangen zu leuchten mit einer Spanung von 6V
- Die Widerstände sind zu berechnen, durch einsetzen von U in Formel von P und dananch nach R umstellen wie folgt :

also  $P = U * I => mit U = R * I und damit ist <math>P = R * I^2 => R = P / (I^2)$  und daraus ergeben sich folgende Ergibnisse :

R1,1 = 168,24 Ohm

R1,2 = 220,77 Ohm

R1,3 = 264,39 Ohm

R1.4 = 296.27 Ohm

R1,5 = 325,51 Ohm


R1,6 = 348,84 Ohm

R1,7 = 373,5 Ohm R1,8 = 392,9 Ohm R1,9 = 412,9 Ohm R1,10 = 431,5 Ohm R1,11 = 448,63 Ohm


R1,12 = 465,01 Ohm

## Diagramme:


#### U-I-KENNLINIE




#### U-P-KENNLINIE



#### U-R-KENNLINIE




#### Leitungsplan:



## **Kondensator und Spule**

#### **SS2020**

Fakulität : Fahrzeugtechnik




#### Inhaltverzeichnis:

Aufgabe 2.1 Kondensator - Auf- und Entladevorgang2.1.1 Aufladen über R
Aufgabe 2.2 Kondensator Wechselstromverhalten
2.2.1 Wechselstromwiderstand der Kondensatoren C1 und C2
2.2.2 Frequenzverhalten des Kondensators C2
Aufgabe 2.3 Spule-Wechselstromverhalten
2.3.1 Frequenzverhalten der Spule
2.3.2 Tabelle
Aufgabe 3.4 Messungen der Phase

## Aufgabe 2.1

## Schaltplan:




## 2.1.1 Aufladen eines Kondensators über ein Widerstand R1

## Tabelle für die abgelesenen Messwerten:

t (s)	U (auf)
0	0
2	0,85
5	1,51 8
10	2,55 7
20	4,22
60	8,41
120	10,76
200	11,6

#### Diagramm: Aufladung des Kondensators



#### Erklärung und Berechnung von R1 und Kondensator :

- Von dem Experment kann man feststellen, dass man eine deutliche Absenkung vom Strom beim Aufladen des Kondensator sehen kann.
- Strom durch Kondensator zum Zeitpunkt t ist derjenige Strom, der im Augenblick des Ablaufes von t durch den Kondensator fließt. BeimAufladen des Kondensators hat dieser Strom ein positives Vorzeichen, und beim Entladen ein negatives Vorzeichen.

Zeitkonstante Tau(R\*C) = das Produkt aus den Werten von R1 und C1 außerdem kann man Tau aus dem Diagramm durch zeichnen eine Tangente und einen Arbeitspunkt bestimmten in diesem Fall ist Tau = 42s.

folgt dass Tau = R1\*C => C = Tau / R1

#### Aufgabe 2.2

#### 2.2.1 Wechselstromwiderstand der Kondensatoren C1

#### und C2 Tabelle für die abgelesenen Messwerten:

Messung				
	C1	C2		
U/V	1,66 6	2,70 1		
I/mA	28,5	47,2		
f/Hz	400	600		
Auswertung				
	C1	C2		
Xc / Ω	58,46	57,22		
C / µF	6,81	4,64		

#### Berechnung von Xc und C mit kurze Erklärung:

Xc wird wie folgt berechnet und zwar Xc(1) = Uc(1) / Ic(1)

$$=>$$
Xc(1) = 1,666V / 28,5mA  $=>$  Xc(1) = 58,46 Ω.

$$Xc(2) = Uc(2) / Ic(2) => Xc(2) = 2,701V / 47,2 \text{ mA} => Xc(2) = 57,22 \Omega$$
.

C kann man mit folgender Formel berechnen :

$$Xc = \frac{1}{2 * pi * f * C}$$
 und hier muss man nach C umstellen und

folgt

$$C = \frac{1}{2*pi*f*Xc}$$
 => C1 = 6,806 µF & C2 = 4,636 µF

#### 2.2.2 Frequenzverhalten des Kondensators C2 :

#### Tabelle für die abgelesenen Messwerten:

#### Frequenzverhalten (C2) - Messung:

f/Hz	I/mA	U/V
		(=const)
1000	82,1	2,85 1
800	66,2	2,85 1
600	49,8	2,85 1
400	33,97	2,85 1
200	17	2,85 1

#### Auswertung:

XC / Ω	C2 / µF
34,73	4,58
43,07	4,62
57,25	4,63
83,92	4,74 3
167,7	4,74 5

#### Rechnungen und kurze Erklärung:

Xc = Uc von dieser Formel kann man erstmal Xc berechnenIcund danach muss man den Wert von Xc in der folgenden Formel einsetzen

$$C = 1$$

$$2*pi*f*Xc$$


Die Werte von Uc und Ic sind schon in dem Experment gemessen und damit sind folgende Ergibnisse für Xc und C errechnet :

$$Xc(1)$$
 = 34,73  $\Omega$  , C1 = 4,58  $\mu F$   $Xc(2)$ 

= 
$$43,07 \Omega$$
 ,  $C2 = 4,62 \mu F$ 

Xc(3) = 57,25  $\Omega$  , C3 = 4,63  $\mu F$  Xc(4) = 83,92  $\Omega$  , C4 = 4,743  $\mu F$  Xc(5) = 167,70  $\Omega$  , C5 = 4,745  $\mu F$ 

## Diagramm zu 2.2.2



Man kann deutlich sehen dass Xc bei hoheren Frequenzen einen kleinen Wert hat und bei niedrigen Frequenzen großen Wert hat.

#### Aufgabe 2.3

#### 2.3.1 Frequenzverhalten der Spule :

#### Ergebnis der Widerstandsmessung bei 2.3.1

 $\tilde{}$  Rcu = 2,1  $\Omega$ 

#### 2.3.2 Tabelle für die abgelesenen Messwerten :

f/Hz	I/mA	U/V
2000	35,57	1
4000	18,44	1
6000	12,52	1
8000	9,32	1
10000	7,46	1

Z/Q	XL/Ω	L/mH
28,11	26,01	2,07
54,23	52,13	2,07 41
79,87	77,77	2,06 29
107,3	105,2	2,09 2
134,05	131,94	2,01

#### Rechnungen und Erläuterung:

Für die Berechnung von Z benutzt man die folgende Formel

$$Z$$
 = Uges / Ic(1-5) => Z1 = 28,11  $\Omega$  , Z2 = 54,23  $\Omega$  , Z3 = 79,87  $\Omega$  ,

$$Z4 = 107,3 Ω$$
,  $Z5 = 134,05 Ω$ 

Um X(L) zu berechnen benötigt man erst die Spulenspanung U(L) die durch die Spule fließt und mit dem Maschenregel kann man feststellen dass Uges = Ucu + U(L). Nach U(L) umstellen dann ergibt sich

U(L) = Uges - Ucu. Wir kennen den Wert von Ucu nicht und das können wir mit Ucu = Rcu (den gemessenen Widerstand) \* I und hier I ist für alle Fälle zu setzen D.h. von 2KHz bis 10KHz

Damit folgt dass Ucu1 = Rcu \* I(1)......Ucu5 = Rcu \* I(5)

=> Ucu1 = 0,074697 V , Ucu2 = 0,038724 V , Ucu3 = 0,026292 V

Ucu4 = 0,019572 V , Ucu5 = 0,015666 V


Mit Uges = 1V ist U(L)1 = 1V - 0,074697 V

= > U(L)1 = 0.925303 V, U(L)2 = 0.961276 V, U(L)3 = 0.973708 V

U(L)4 = 0,980428 V , U(L)5 = 0,984334 V

Jetzt man kann die Werten von U(L) in folegender Formel einsetzen : X(L)1-5 = U(L) 1-5 / I(L) 1-5 Damit folgt => X(L)1 = 26,01  $\Omega$  , X(L)2 = 52,13  $\Omega$  , X(L)3 = 77,77  $\Omega$  X(L)4 = 105,2  $\Omega$  , X(L)5 = 131,94  $\Omega$  Für die Bestimmung von L wird folgende Formel benutzt und zwar : X(L) = 2\*PI\*f\*L / nach L umstellen => L =X(L) / 2\*PI\*f

#### Diagramm zu 3.3.1:




Das Diagramm zeigt das Verhalten vom induktiven Blindwiderstand X(L) in Abhängigkeit der Frequenz und man kann sehen dass der Blindwiderstand mit steigenden Frequenzen steigt. Die Spule hat einen kleinen Gleichstromwiderstand und einen frequenzabhängigen Wechselstromwiderstand.

#### Aufagbe 3.4

#### **Antwort der Fragen:**

Wir haben uns am Anfang Probleme mit den Messwerten von U(R) und Uc getroffen und was man machen kann, dass man den Invert von Oszilloskop von OFF Position auf ON Position umstellt. Und damit kriegt man die richtige Messungen.

#### Diagramm zu 3.4:



 $\phi = -90^{\circ} \text{ also - (PI/2)}$ 

Wenn man die Frequenzen verändert, ändert sich auch das Verhalten der Schwingungen und je kleine die Frequenz ist desto größe die Schwingungsdauer ist also die Periodendauer T.

A- Aus der Beobachtung erkennt man dass es eine Phasenverschiebungswinkel von -90° gibt.

B- Uc bleibt unverändert also konstant, da sich Ic und Xc bei Veränderung der Frequenzen aufheben

## Filterelemente SS2020

Fakulität : Fahrzeugtechnik

Name	Vorname	Imm.nummer			


Aufgabe 4.1 Hoch- und Tiefpassfilter
4.1.1 Durchführung und Auswertung
Aufgabe 4.2 Reihenschwingkreis
3.2.1 Dutchführung und Auswertung

#### 4.1

#### 4.1.1 Durchführung und Auswertung

## 1 Hochpassfilter:

Schaltplan




## Amplitudengang:

$$\frac{U2}{U1} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{1}{2 * pi * f * R * C})}}$$

## 2-Tiefpassfilter:


Schaltplan



Amplitudengang

$$\frac{U2}{U1} = \frac{1}{\sqrt{1 + (2*pi*f*R*C)^2}}$$

#### • Leitungsplan:




## • Tabelle der gemessenen Werten :


Frequenz[KHz]	U1	UC	UR	Uc	$U_R$
				$\overline{U1}$	$\overline{U1}$
0,4	5,065	7,2	2,6	1,42152024	0,51332675
0,6	5,036	6,4	3,6	1,27084988	0,71485306
0,8	5,007	5,6	4,4	1,11843419	0,87876972
0,9	4,992	5,6	4,8	1,12179487	0,96153846
1	4,982	5,2	4,8	1,04375753	0,96346849
1,05	4,976	5,2	5	1,04501608	1,00482315
1,1	4,971	5	5	1,00583384	1,00583384
1,2	4,962	4,8	5,2	0,96735187	1,04796453
1,4	4,947	4,4	5,6	0,88942794	1,13199919
1,6	4,936	4	5,8	0,81037277	1,17504052
1,8	4,927	3,8	6	0,7712604	1,21777958
2	4,920	3,2	6,4	0,6504065	1,30081301
2,5	4,989	2,8	6,6	0,56123472	1,3229104
3	4,98	2,4	6,8	0,48192771	1,36546185
4	4,992	2	6,5	0,40064103	1,30208333
5	4,99	1,	6,8	0,2004008	1,36272545
6	5,013	1,4	7	0,27927389	1,39636944
7	5,022	1,1	7	0,21903624	1,39386699
8	5,029	1	7	0,19884669	1,39192682
9	5,037	1	7	0,19853087	1,3897161
10	5,043	0,9	7	0,1784652	1,38806266
15	5,054	0,7	7	0,13850416	1,38504155
20	5,056	0,6	7,2	0,11867089	1,42405063
25	5,060	0,5	7	0,09881423	1,38339921
50	4,99	0,28	6,8	0,05611222	1,36272545

#### • Diagramm der Amplitudengänge über den Frequenz f :

#### Tiefpassfilter:



#### Hochpassfilter:



#### • Erklärung des Verlaufs beider Kurven :

Durch das Vergleichen von beiden Kurven erkennt man deutlich den Unterschied zwischen den Verlauf von Amplitudengang bei C & Amplitudengang bei R und zwar der Amplidudengang bei C sinkt die Amplitude bei steigender Frequenzen ab. Der Amplitudengang bei R nimmt bei steigender Frequenzen ab.


#### Grenzfrequenz:

$$\mathsf{Fg} = \frac{1}{2*pi*R*C} = \frac{1}{2*pi*1000\Omega*150*10^{-9}F}$$

Fq=1061Hz

Freqzenz[ kHz]	0,4	0,6	8,0	0,9	1	1,1	1,2	1,4	2	3	5	10
Hochpass $\frac{U2}{U1}$	0,3 5	0,4 9	0,6 0	0,6 4	0,6 8	0,7 2	0,7 5	0,7 9	0,8 8	0,9 4	0,9 7	0,9 9
Tiefpass $\frac{U2}{U1}$	0,9 3	0,8 7	0,8	0,7 6	0,7 2	0,6 9	0,6 6	0,6 0	0,4 6	0,3 3	0,2 0	0,1 0

#### • Diagramme:



#### • Kurze Erklärung:

Von der Berechnung haben wir eine Grenzfrequenz in höhe von 1061 Hz bekommen. Das ist auch im Diagramm als Schnittpunkt zwischen die beide Kurven ermittelt. Bei Grenzfrequenz hat der Widerstand einen Wert genauso groß wie der Blindwiderstand. Beim Tiefpass ist der Frequenzbereich unterhalb der Grenzfrequenz und bei Hochpass ist er oberhalb der Frequenzberiech

## Wie kann man die Messung des Hoch- und Tiefpassfilters in einem Messdurchlauf (d.h. ohne Umbau) durchführen?


Der Tief-Hochpassfilter Messungen können in einem Durchlauf des Messens durchgeführt werden.

In der Schaltung ist Widerstand und Kondensator in Riehe geschaltet. Es kommt darauf an, wo man die Spannung U<sub>2</sub> misst, kann man die Schaltung als Hochapass und Tiefpass betrachten.


Die Pfeilerichtungen der Spannungen müssen gewechselt werden. Das kann man erkennen in dem man die beide Verläufe der beiden Kanälen im Ozilloskop invertieren.

#### 4.2

#### • Schaltplan:




#### Leitungsplan :



## • Tabelle der gemessenen Werte :

Frequenz[KHz]	Uc[V]	UL [V]	I [mA]	Uges [V]
1	3	0,04	1,98	2,102
2	3,2	0,16	0,16 4,12	
3	3,2	0,38	6,56	2,074
4	3,5	0,72	9,52	2,036
5	4	1,3 1		1,961
6	4,8	2	18,54	1,80
7	5,2	3,4	25,40	1,48
8	6	4,8	32,51	0,85
8,5	6	5,6	34,64	0,44
9	5,8	6	35	0,272
10	4,8	6	31,37	0,928
11	3,6	5,6	26,13	1,379
15	1,45	4	14,02	1,902

#### Diagramm I, Uc und UL über den Frequenz :



#### • Erklärung der Kurven :

- Man sieht deutlich vom Diagramm, dass bei einer Frequenz von OHz keinen Strom fließt. Die Kurve steigt bis zu einem gewissen Punkt und zwar bis erreichen der Resonanzfrequenz fr an und fällt wieder ab.
- Unser Grenzfrequenz in der Kurve liegt bei ca. 9000 Hz.
- Spannung an Kondensator liegt bei ca. 8300 Hz und fällt deutlich dann ab.
- Spannung an Spule benehmt sich genauso wie bei der Spannung an Kondensator aber liegt bei einer Frequenz von ca. 9500Hz.
- Es gibt einen Schnittpunkt an der Resonanzfrequenz zwischen beider Kurven und zwar von UL und Uc. Es liegt daran, dass die Blindwiderstände gleichgroß sind und werden sich deswegen aufheben. Also es folgt dann Z = R.

#### Resonanzfrequenz fr Geg :

Fr = 
$$\frac{1}{2*pi}*\sqrt{\frac{1}{LC}} = \frac{1}{2*pi}*\sqrt{\frac{1}{2,2*10^{\land}(-3)H*150*10^{\land}(-9)F}}$$
 = 8761.19

#### Berechnung der Grenzfrequenzen f1 und f2:

fgs = f1 = 
$$\frac{1}{2*pi} (\sqrt{wr^2 + (\frac{R}{2*L})^2} - \frac{R}{2*L})$$
 Wr=2\*Pl\*fr  
f1= $\frac{1}{2*pi} (\sqrt{(2*pi*8761,19Hz)^2 + (\frac{50\Omega}{2*2,2*10^{-3}H})^2} - \frac{50\Omega}{2*2,2*10^{-3}H})$   
f1=7137,33 Hz  
Fgs= f2 =  $\frac{1}{2*pi} (\sqrt{(2*pi*8761,19Hz)^2 + (\frac{50\Omega}{2*2,2*10^{-3}H})^2} + \frac{50\Omega}{2*2,2*10^{-3}H})$   
f2=10754,49 Hz

#### Güte Q:


$$Q = \frac{1}{2*wr*C} = \frac{1}{50\Omega*2*ni*8761.19Hz*15*10^{-3}F} = 2,4$$

Dümpfung:

$$d = \frac{1}{O} = 0,416$$

**Bandbreit:** 

## • Grafik I, UL, Uc <-> f der berechneten Werte :



## • Tabelle für die berechneten Werte :

Freq[KHz]	XL	Xc	Z	I [mA]	UL	Uc
1	13,82	1061,5	1048,87	2,004	0,027	2,127
2	27,64	530,51	505,35	4,14	0,114	2,19
3	41,46	353,67	316,18	6,56	0,271	2,32
4	55,29	265,05	215,63	9,44	0,52	2,50
5	69,11	212,2	151,57	12,93	0,89	2,743
6	82,23	176,83	107	16,82	1,38	2,974
7	96,76	151,57	74,19	19,94	1,92	3,022
8	110,58	132,62	54,64	15,55	1,71	2,062
8,5	117,49	124,82	50,53	8,70	1,02	1,085
9	124,40	117,89	50,42	5,39	0,67	0,635
10	138,23	106,10	59,43	15,61	2,15	1,656
11	152,05	96,45	74,77	18,44	2,80	1,778
15	207,34	70,73	145,47	13,07	2,70	0,924

#### **Quellen Zeichen:**

Prof. Dr. D. Sabbert & Prof. Dr. S.Goß Version: Institut für Fahrzeugsystem- und Servicetechnologien V5: Mai 2017 <a href="https://studip.ostfalia.de/sendfile.php?type=0&file\_id=66fb206440c743125866953ba1c97c5b&file\_name=11\_Formelsammlung\_ET1\_V5\_DSA\_SGO.pdf">https://studip.ostfalia.de/sendfile.php?type=0&file\_id=66fb206440c743125866953ba1c97c5b&file\_name=11\_Formelsammlung\_ET1\_V5\_DSA\_SGO.pdf</a>

Die Messwerten und der Screenschot wurden von folgenden Linke abgelesen <a href="https://lecture2go.ostfalia.de/l2go/-/get/v/n6mENS53AzvKNV6l2g5Cpwxx">https://lecture2go.ostfalia.de/l2go/-/get/v/n6mENS53AzvKNV6l2g5Cpwxx</a> <a href="https://lecture2go.ostfalia.de/l2go/-/get/v/1A7roqpm3bnzFpbkl5veFAxx">https://lecture2go.ostfalia.de/l2go/-/get/v/a4nrQ6J2u100lg4vyH83Sgxx</a>